MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Tostador Extralargo

Modelo: TL-102

Toaster
Torradeira

Este aparato está diseñado para uso doméstico solamente.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

·Cuando use aparatos eléctricos debe seguir unas precauciones básicas de seguridad.
·**Por favor, guarde estas instrucciones.**
·**Lea todas las Instrucciones.**
·Antes de encenderlo asegúrese de que el voltaje del tostador es el mismo que el de su hogar.
·Antes de usar el tostador por primera vez, espere unos minutos para meter el pan, podría salir humo, lo cual es totalmente normal.
·El tostador alcanza altas temperaturas, particularmente en la entrada del pan.
·No use la tostadora cerca de materiales inflamables.
·No deje el tostador funcionando sin supervisión.
·Use solamente pan precortado
·No cubra el tostador mientras este en uso
·No ponga el cable u otro objeto sobre la entrada de pan o el tostador mientras este en uso.

FUNCIONAMIENTO

·Enchufe el tostador y ajústelo al tipo de tostado requerido con el regulador de temperatura.
·Ponga el pan en las ranuras y pulse el botón de encendido, las tostadas bajan y el botón permanece en esta posición mientras el pan se está tostando.*Una vez las tostadas aparecen por las ranuras el botón de encendido vuelve a su posición original, el interruptor se pone en Off automáticamente.
·Pulse el botón de parada si desea parar antes el tostador y las tostadas saldrán expulsadas automáticamente, y el interruptor se pondrá en Off.
Si el pan se queda dentro del tostador, desenchúfelo, espere a que se enfríe y retire el pan.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

·Asegúrese de que el tostador está desenchufado antes de limpiarlo.
·Nunca sumerja el aparato bajo agua u otros líquidos.
Para limpiarlo, desenchúfelo y espere a que se enfríe
No inserte ningún objeto, ni para introducir el pan en el tostador.

230V 50Hz 850W

·Este electrodoméstico no esta diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades psíquicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, sin la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
·Los niños deben ser supervisados y asegurarse que no juegan con el aparato.

SIGNIFICADO DEL SIMBOLO “CUBO DE BASURA”

Proteja nuestro medio ambiente, los aparatos eléctricos no forman parte de la basura domestica.
Haga uso de de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar mas. Ayudará a evitar potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana. Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos. La información de cómo se debe eliminar los aparatos se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

GARANTIA

Para el aparato comercializado por nosotros nos responsabilizamos con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (factura de compra).

Durante el período de garantía nos encargamos gratuitamente de los defectos del aparato y de los accesorios*, que se hayan originado por defectos del material o de la fabricación. Dependiendo de nuestra estimación se realizará una reparación o un cambio. ¡Los servicios de garantía no prolongan la garantía, ni se inicia por ello un período nuevo de garantía!

Como comprobante de la garantía es válida la factura de compra. Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o una reparación gratuita.
En caso de garantía entregue el aparato completo en su embalaje original junto con la factura de su agente comerciante.

*Defectos de las piezas de accesorio, no significa automáticamente el recambio gratuito del aparato completo.

En caso de intervención ajena se expira la garantía.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Save this instructions

Read all instructions

·Before switching on, ensure that the characteristic plate is the same as in your home.
·Ensure that the wall plug current take-off is adequate.
·First use the toaster for a few minutes without bread. There will be some smoke at first: this is entirely normal.
·The toaster reaches very high temperatures, particularly in the area of the opening of the bread
·Do not use the toaster close to or under curtains or other inflammable materials: the bread may burn.
·do not leave the toaster operation without supervision.
·Use only pre-sliced bread.
·Do not cover the toaster while it is in use.
·Do not place the cord or any other object over the bread openings on the toaster while it is in use.
·Do not cover the cover the toaster while it is in use.
·Keep the toaster away from flames of hot areas.
·Keep the toaster out of reach of children.
·Do not insert utensils in the toaster.
·If the cord is damaged, to avid hazards, it must be replaced by the manufacturer or by an Authorized Technical Service.
·The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
·Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
·Do not touch hot surface.

OPERATION

·Plug the toaster in and adjust it to the type pf toasting you require, with the regular
·Put the bread into the openings and press the start control down. It remains. Down until the bread is toasted.

·Once toaster, the slices appear in the openings and the start control returns to its original position. The toaster switches‘OFF’automatically.
·Press the ‘STOP’and automatic eject button if you wish to stop the toaster. This switches it ‘OFF’
·If the bread sticks in the toaster, unplug it, wait for is to cool, and remove the bread.

CLEANING AND OPERATION

·Ensure that the toaster is unplugged before cleaning it.
·Never place it in water or any other liquid.
·To clean, UNPLUGTHE TOASTER AND ALLOW TO COOL.
·Do not insert any object, including bread, in the toaster.

230V 50Hz 850W

·This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
Sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
·Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

MEANING OF THE “DUSTBIN” SYMBOL

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.
This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.
This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.
In many EU countries the disposal of electrical and electronic equipment in the domestic waste is prohibited from August 13, 2005 on. In Germany from March 23, 2006 on.

GUARANTEE

The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt). During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories*ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it.

The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!
Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.
If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

* Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakages of plastic parts are always subject to a charge.

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

·Quando usares aparatos eléctricos deve seguir umas precauções básicas de segurança.
·Se faz favor, guarde estas instruções.
·Leia sempre todas as instruções .
·Antes de ligá-lo, assegure-se de a voltagem da torradeira ser a mesma da que tem no seu domicilio.
·Antes de usar a torradeira por primeira vez, espere uns minutos para entrar as fatias do pão, pois poderia sair um bocado de fumo, mas é algo normal.
·A torradeira chega a alcançar temperaturas altas, sobre tudo na zona onde entra o pão.
·Não usares a torradeira perto de materiais inflamáveis, o pão poderia queimar-se.
·Não deixares a torradeira em funcionamento sem supervisão.
·Use apenas o pão já pré-cortado.
·Não pôr o cabo ou outro objeto sobre a entrada do pão ou a torradeira enquanto esteja em funcionamento.

FUNCIONAMENTO

·Ligue a torradeira à tomada de electricidade e ajustá-la ao tipo te torrado a requerer com o regulador de temperatura.
·Põe as fatias do pão nas ranhuras e puxe o botão de ligado, então as torradas baixam. O botão fica nesta posição enquanto o pão estiver a ser torrado.
·Uma vez estiverem feitas as torradas, as fatias do pão aparecem pelas ranhuras e o botão de ligado volta à sua posição original. ·Então o interruptor põe-se em posição " OFF " automaticamente.
·Pulse o botão de parada se desejar parar antes a torradeira e as torradas sairão expulsas automaticamente e o interruptor ficará em posição " OFF " .
·Se o pão fica dentro da torradeira, desligue-o da tomada de electricidade, espere a o aparato ficar frio e retire o pão.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

·Assegure-se da torradeira estives desligado da tomada de electricidade antes da sua limpeza.
·Não submergir nunca o aparato sob a água ou mais outros líquidos.
·Para limpá-lo, desligue-o da tomada de electricidade e espere a que se esfriar.
·Não introduzir objeto nenhum, nem para introduzir o pão na torradeira.

230V 50Hz 850W

·Este electrodoméstico não esta desenhado para pessoas (além dos meninos) com as suas capacidades psíquicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tiverem conhecimento e experiência, sem a supervisão duma pessoa responsável da sua segurança.
·Os meninos devem ser supervisados em todo momento para eles não jogarem com o aparato.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO “ CONTEDOR DO LIXO ”

Proteja o nosso meio ambiente, os aparatos eléctricos não formam parte do Lixo doméstico. Faça uso dos centros de recolhida previstos para a eliminação de aparatos eléctricos e entregue ali os seus aparatos eléctricos que não ir a utilizar mais.Ajudará a evitar potenciais conseqüências, por causa duma eliminação errônea dos resíduos, para o meio ambiente e a saúde humana.
Com isto, contribuirá à recuperação, ao reciclado e a outras formas de reutilização dos velhos aparatos eléctricos e electrónicos.
A informação sobre como se devem eliminar os aparatos se obtêm na sua Câmara Municipal ou na sua Administração Municipal.

GARANTIA

Para o aparato comercializado por nós, responsabilizamo-nos com uma garantia de 24 meses a partir da data de compra (com a factura de compra) .
Durante o período de garantia encarregamo-nos gratuitamente dos defeitos do aparato e dos acessórios que se tinham originado por defeitos do material ou da fabricação . A depender da nossa estimação se realizará uma reparação ou um troco .
Os serviços de garantia não prolongam a garantia, nem se inicia por isso um período novo de garantia!!!!
Como comprovante da garantia é válida a factura da compra do producto. Sem este comprovante não se poderá realizar um troco ou uma recuperação gratuita .
Em caso de houver garantia, entregue o aparato completo na sua embalagem original junto com a factura do seu agente comercial .
Os defeitos das peças do acessório, não significam automaticamente o troco gratuito do aparato completo.
Em caso de intervenção alheia finaliza a garantia .